



GSM komunikatorius FireCom

(v.1.61)

Naudojimo vadovas ir įrengimo instrukcija

Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt

Dokumento paskirtis

Šis dokumentas supažindina su GSM komunikatoriaus *FireCom* savybėmis, jo veikimu, parametrų nustatymo eiga bei naudojimo ypatumais.

Turinys

Sau	Saugos reikalavimai2				
1.	GSI	M komunikatorius FireCom	.3		
1	1.	Veikimo aprašymas	. 3		
1	.3.	Komplektacija	. 4		
1	.4.	Bendras komunikatoriaus FireCom vaizdas ir elementų išdėstymas	. 4		
1	5.	Konstrukcija	. 5		
1	.6.	Kontaktų paskirtis	. 5		
1	7.	Šviesinė indikacija	. 5		
2.	Kor	munikatoriaus įrengimas	.6		
3.	Vei	kimo parametrų nustatymas	.7		
4.	Kor	munikatoriaus veikimo programos atnaujinimas1	12		
5.	Nue	otolinis veikimo parametrų nustatymas1	12		
6.	Gar	rantijos ir atsakomybės ribojimas1	14		
7.	7. Priedas 1. Komunikatoriaus FireCom jungimo schemos15				
8.	Prie	edas 2. Komunikatoriaus <i>FireCom</i> į stebėjimo pultą siunčiami priešgaisrinių centralių			
pra	neši	imai1	18		
9.	Prie	edas 3. Komunikatoriaus <i>FireCom</i> siunčiami pranešimai vartotojams	21		
10.	Prie	edas 4. Komunikatoriaus <i>FireCom</i> tvirtinimo kiaurymių išdėstymas	22		

Saugos reikalavimai

Prieš naudodami komunikatorių FireCom, būtinai susipažinkite su šia instrukcija.

Komunikatorių *FireCom* įrengti ir aptarnauti gali tik kvalifikuoti specialistai, turintys žinių apie žemos įtampos ir signalų perdavimo įrenginių veikimą ir keliamus saugos reikalavimus.

Komunikatorius *FireCom* montuojamas ribotos prieigos vietose, saugiu atstumu nuo jautrios elektroninės įrangos. Įrenginys nėra atsparus mechaniniam poveikiui, drėgmei, agresyviai cheminei aplinkai.

1. GSM komunikatorius FireCom

GSM komunikatorius *FireCom* skirtas priešgaisrinės centralės UniPOS signalams perduoti į stebėjimo pultą GSM ryšio kanalais.

Komunikatorius sumontuotas metaliniame korpuse, kuriame numatyta vieta rezervinio maitinimo akumuliatoriui.

Pagrindinės savybės:

- veikia su UniPOS centralėmis: IFS 7002, FS 5100, FS 5200;
- > pranešimai į stebėjimo pultą perduodami per GPRS ir/ar balso kanalu;
- pranešimai per GPRS perduodami TCP/UDP protokolais ir atitinka Contact ID protokolo kodus;
- pranešimai balso kanalu gali būti perduodami į PSTN imtuvą DTMF tonais SIA standarto DC-05 protokolu Contact ID kodais;
- pranešimai siunčiami nurodytu pagrindiniu ryšio kanalu, o šiam sutrikus rezerviniu;
- > galimybė siųsti tekstinius SMS pranešimus vartotojams į 4 mobiliuosius telefonus;
- > automatiškai įkraunamas rezervinis akumuliatorius;
- veikimas rodomas trimis išoriniais šviesiniais indikatoriais;
- keturi EOL tipo įėjimai;
- veikimo parametrai ir veikimo programos versija gali būti atnaujinti nuotoliniu būdu;
- > veikimo parametrai nustatomi programa G10config.

1.1. Veikimo aprašymas

Komunikatorius *FireCom* jungiamas prie UniPOS priešgaisrinės centralės nuoseklaus išėjimo prievado. Komunikatorius priima nuosekliu prievadu siunčiamus signalus ir formuoja atitinkamus Contact ID pranešimus.

Komunikatorius *FireCom* gali būti naudojamas su kitomis priešgaisrinėmis centralėmis, jungiant komunikatoriaus įėjimus IN1 – IN4 su centralės reliniais išėjimais. Komunikatorius formuoja pranešimus apie įėjimų IN1 … IN4 išorinių grandinių būsenų pasikeitimus.

Komunikatorius stebi maitinimo įtampų pokyčius ir, esant pasikeitimams didesniems nei leistina, išsiunčia atitinkamus pranešimus bei signalizuoja šviesos indikatoriais.

Komunikatorius periodiškai siunčia ryšio tikrinimo pranešimus TEST, kurie matomi stebėjimo programoje.

Pranešimai gali būti siunčiami į stebėjimo pultą ir į vartotojų mobiliuosius telefonus. Siuntimui į stebėjimo pultą numatytos dvi technologijos: GPRS ir/ar balso kanalu siunčiant DTMF tonus. Vartotojams išsiunčiamos tik tekstinės SMS žinutės.

Gautas arba suformuotas pranešimas siunčiamas nustatytu pagrindiniu kanalu. Jei iš stebėjimo pulto imtuvo gaunamas pranešimo priėmimo patvirtinimas, komunikatorius gali siųsti (jei tai yra nustatyta programuojant) tekstinius SMS pranešimus vartotojams. Jei priėmimo patvirtinimas laiku negaunamas, pranešimo siuntimas keletą kartų kartojamas ir, vis tiek esant nesėkmingam rezultatui, siunčiamas rezerviniu (jei toks programuojant numatytas) kanalu.

Komunikatorius gali vykdyti nuolatinę ryšio su priėmimo įranga kontrolę. Tam periodiškai siunčiami ryšio patikrinimo signalai PING, į kuriuos iš imtuvo gaunami priėmimo patvirtinimai. Tuomet, dingus ryšiui pagrindiniu kanalu (negaunami priėmimo patvirtinimai), jungiamasi rezervinio ryšio kanalu ir pranešimai nedelsiant perduodami rezerviniu. Pagal programuojant nustatytus parametrus komunikatorius periodiškai bando atkurti ryšį pagrindiniu kanalu.

Taip pat pranešimai gali būti išsiųsti vartotojams į keturis mobiliuosius telefonus SMS žinutėmis. Kiekvienam priešgaisrinės centralės pranešimui priskiriamas suprantamas SMS žinutės tekstas. Atsižvelgiant į siunčiamo pranešimo tipą, SMS pranešimai gali būti skirstomi atskiriems vartotojams.

Komunikatoriaus išėjimų būsena keičiasi esant ryšio ar veikimo sutrikimams. Numatytas +12 V gnybtas skirtas išėjimų apkrovai maitinti, kuriame įtampa išlieka net ir dingus pagrindinei maitinimo įtampai.

Komunikatorius yra maitinamas iš priešgaisrinės centralės maitinimo bloko. Dingus pagrindinei maitinimo įtampai iš priešgaisrinės centralės, komunikatorius maitinamas iš rezervinio akumuliatoriaus. Esant pagrindinei priešgaisrinės centralės maitinimo įtampai, akumuliatorius įkraunamas ir laikomas "karšto" rezervo režime.

Komunikatoriaus siunčiamus pranešimus stebėjimo pulte priima priėmimo įranga su įdiegta IPcom programa (kompiuteris su įdiegta IPcom_Win, IP imtuvas RL10, serveris su įdiegta IPcom_Linux).

Siunčiami DTMF signalais pranešimai priimami PSTN telefoniniu imtuvu, galinčiu priimti ir apdoroti pranešimus, siunčiamus standarte SIA DC-05 aprašytu protokolu.

1.2. Techniniai parametrai

GSM modemo dažniai	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz			
CSM ryčio tochnologijos	TCP/IP ar UDP/IP per GPRS			
	balso kanalu DTMF tonais			
Branočimu pordavimo protokolaj	TRK_TCP arba TRK_UDP			
	SIA DC-05 Contact ID			
Pranešimų šifravimas	Taip, naudojamas 6 simbolių šifravimo raktas			
làimai	Du įėjimai TXD, RXD ryšiui per centralės nuoseklų išėjimo prievadą			
Jejimai	keturi įėjimai IN1 – IN4, įėjimų tipas EOL=10 kΩ			
lčėlimai	keturi išėjimai OUT1 – OUT4, OC tipo,			
	komutuojantys iki 50 V nuolatinę įtampą ir srovę iki 100 mA			
Atmintis	iki 60 pranešimų			
Baramatru pustatumas	per USB prievadą			
	nuotoliniu būdu prisijungiant per IPcom			
Pagrindinio maitinimo įtampa	nuolatinė 18 V 36 VDC			
Naudojama srovó	60 ÷ 100 mA (budint),			
	iki 600 mA (siunčiant duomenis)			
Rezervinio maitinimo įtampa	10 ÷ 13 V, naudojamas 12V/7Aval. talpos akumuliatorius			
Darhino anlinka	aplinkos oro temperatūra nuo -10°C iki +50°C,			
	santykinė aplinkos oro drėgmė iki 80 % prie +20°C			
Gabaritiniai matmenys	165 x 225 x 90 mm			

1.3. Komplektacija

Komunikatorius FireCom	1 vnt.
Tvirtinimo įvorė ir sraigtas	4 kompl.
Rezistorius 10 kΩ	4 vnt.

Pastaba:

Komunikatoriaus veikimui užtikrinti papildomai reikalinga:

- GSM operatoriaus SIM kortelė;
- GSM antena su SMA "male" jungtimi;
- Rezervinio maitinimo 12V/7Aval. talpos akumuliatorius;

1.4. Bendras komunikatoriaus FireCom vaizdas ir elementų išdėstymas



- 1. Išorinės indikacijos plokštė
- 2. Pagrindinė komunikatoriaus plokštė
- 3. GSM antenos jungtis
- 4. SIM kortelės laikiklis
- 5. Vidiniai šviesos indikatoriai VL1 ... VL4
- 6. USB jungtis programavimui
- 7. Durelių būklės mygtukas
- 8. Gnybtų kaladėlė
- 9. Rezervinio maitinimo akumuliatorius
- 10. Spynelė su raktu

1.5. Konstrukcija

Komunikatorius elektroniniai elementai sumontuoti spausdintinio montažo plokštėse, kurios patalpintos į metalinį korpusą. Išorinės indikacijos plokštėje (1) išdėstyti trys ryšio ir veikimo šviesiniai indikatoriai. Pagrindinėje plokštėje (2) išdėstyti maitinimo blokas, procesorius, GSM modemas, SIM kortelės laikiklis (4), vidiniai šviesiniai indikatoriai (5) bei prijungimo gnybtų kaladėlė (8), programavimo USB jungtis (6) ir GSM antenos jungtis (3).

Korpuse sumontuotas durelių būklės mygtukas (7), kurio kontaktų būsena pasikeičia atidarius/uždarius korpuso dureles. Korpusas rakinamas spynele (10). Jame numatyta vieta rezerviniam akumuliatoriui (9).

Kontaktas	Paskirtis			
ERTH GND	Įžeminimo gnybtas			
+VIN	+24 V maitinimo gnybtas			
GND	Bendrasis gnybtas			
TXD	Perduodamų signalų gnybtas			
RXD	Priimamų signalų gnybtas			
IN1	1-o įėjimo gnybtas (tipas EOL=10 kΩ)			
GND	Bendrasis gnybtas			
IN2	2-o įėjimo gnybtas (tipas EOL=10 kΩ)			
IN3	3-o įėjimo gnybtas (tipas EOL=10 kΩ)			
GND	Bendrasis gnybtas			
IN4	4-o įėjimo gnybtas (tipas EOL=10 kΩ)			
OUT1	1-o išėjimo gnybtas (OC tipas), "Nėra ryšio su priešgaisrine centrale"			
OUT2 2-o išėjimo gnybtas (OC tipas), "Nėra ryšio su priėmimo įranga"				
OUT3 3-o išėjimo gnybtas (OC tipas), "Gedimas"				
OUT4	4-o išėjimo gnybtas (OC tipas), veikimas priešingas OUT2 veikimui			
TAMPER	Du gnybtai apsauginiam sabotažo mygtukui jungti			

1.6. Kontaktų paskirtis

1.7. Šviesinė indikacija

1) Sumontuota ant korpuso durelių

Šviesos indikatorius	Veikimas	Reikšmė
	Nešviečia	Veikimo sutrikimų nėra
Trouble	1-as raudonas žybsnis	Žema rezervinio akumuliatoriaus įtampa (žemiau 11,5 V)
Dawar	2-u raudoni žybsniai	SIM kortelės klaida (nėra arba bloga SIM kortelė)
Power	3-ys raudoni žybsniai	SIM kortelės PIN kodo klaida (neteisingas PIN kodas)
🚳 Network	4-i raudoni žybsniai	Programavimo klaida (neįvesti IP adresas ir prievadas)
	5-i raudoni žybsniai	Registracijos GSM tinkle klaida
	6-i raudoni žybsniai	Registracijos GPRS tinkle klaida
"Trouble"	7-i raudoni žybsniai	Ryšio su imtuvu klaida (nėra ryšio ilgiau nei 300 sek.)
rodo komunikatoriaus	8-i raudoni žybsniai	Ryšio su centrale klaida (nėra ryšio ilgiau nei 30 sek.)
veikimo sutrikimus	9-i raudoni žybsniai	Nėra 28 V maitinimo įtampos iš priešgaisrinės centralės
"Power"	Nešviečia	Nėra maitinimo
rodo maitinimo būklę	Šviečia žaliai	Maitinimas įjungtas
"Network"	Nešviečia	Budėjimo režimas
rodo ryšio su GSM tinklu	Žybci goltonaj	Vyksta duomenų mainai su priešgaisrine centrale arba
būseną		stebėjimo pulto imtuvu

2) Sumontuota pagrindinėje plokštėje

Šviesos indikatorius	Veikimas	Reikšmė		
"VL4 – VL2"	Šviečia vienas	GSM lauko stiprumas žemas (ryšys patenkinamas)		
rodo GSM lauko	Šviečia du	GSM lauko stiprumas pakankamas (geras ryšys)		
stiprumą	Šviečia trys	GSM lauko stiprumas didelis (labai geras ryšys)		
" <i>VL1"</i> rodo mikroprocesoriaus veikimą	Periodiškai mirksi	Procesorius veikia, sutrikimų nėra Kitais atvejais, - veikimo sutrikimai arba gedimas		

2. Komunikatoriaus įrengimas

2.1. Įrengimo tvarka

Veiksmai	Pastabos			
 Pritvirtinkite numatytoje vietoje komunikatoriaus korpusą keturiais sraigtais. 	Tvirtinimo kiaurymių išdėstymas nurodytas ant pakavimo dėžutės ir priede 4. Išgręžkite sienoje 8 mm diametro kiaurymes, įstatykite į jas plastmasines tvirtinimo įvores.			
 Pagal pateiktas schemas, sujunkite komunikatorių su priešgaisrine centrale. 	Vadovaukitės priedo <u>Jungimo schemos</u> informacija.			
3. Nustatykite komunikatoriaus veikimo parametrus.	 Vadovaukitės skyriaus <u>Veikimo parametrų nustatymas</u> informacija. Pavyzdžiui, kad pranešimai būtų siunčiami į stebėjimo pultą vienu kanalu, pvz., per GPRS, <u>pakanka nustatyti</u>: žr. programos <i>G10config <u>Paqrindinis</u></i> langą. Į langelį <i>Objekto ID</i> įrašykite komunikatoriaus (objekto) identifikavimo numerį, į langelius <i>GPRS PING kas</i> ir <i>Testas kas</i> įrašykite <i>PING</i> signalų ir <i>Test</i> pranešimų siuntimo periodus; žr. programos <i>G10config <u>GPRS</u></i> langą. Sąraše <i>GPRS</i> nustatykite GPRS perdavimo kanalą, į langelius <i>IP adresas</i> ir <i>Prievadas</i> įrašykite stebėjimo pulto statinį IP adresą ir prievado numerį, į langelį <i>APN</i> įrašykite GPRS tinklo, kuriame veikia į komunikatorių įstatyta SIM kortelė, kreipties taško pavadinimą (APN), o į langelį <i>Šifravimo raktas</i> – šešiaženklį pranešimų ėšifravimo raktą, kuris turi sutapti su IP imtuvo pranešimų dešifravimo raktu. 			
 Įstatykite aktyvuotą SIM kortelę. 	Dėl SIM kortelės kreipkitės į mobiliojo ryšio operatorių. Nerekomenduojame naudoti SIM kortelių su išankstiniu mokėjimo planu.			
5. Prisukite GSM anteną.				
6. Įjunkite maitinimą.	Pirma įjungiamas pagrindinis maitinimas iš priešgaisrinės centralės, po to prijungiamas rezervinis akumuliatorius			
7. Pagal šviesinių indikatorių veikimą, įvertinkite, ar pakankamas GSM lauko stiprumas.	Turi šviesti du pagrindinėje plokštėje išdėstyti šviesos indikatoriai VL2, VL3. Jei GSM lauko lygis nepakankamas, parinkite kitą antenos vietą arba panaudokite kito tipo anteną.			
8. Patikrinkite, ar komunikatorius siunčia pranešimus taip, kaip numatyta jį konfigūruojant.	Pranešimas turi būti išsiųstas ir priimtas nurodytu IP adresu. Jei pranešimai siunčiami į mobilųjį telefoną, patikrinkite, ar visi SMS pranešimai gauti.			

2.2. Komunikatoriaus jungimas prie priešgaisrinės centralės

Komunikatorius jungiamas prie UniPOS priešgaisrinių centralių nuoseklaus išėjimo RS232 arba kitų centralių relinių išėjimų.

Jungimui prie UniPOS centralių naudojami komunikatoriaus gnybtai RXD, TXD, GND. Jungimui prie kitų centralių naudojami įėjimai IN1 ... IN4.



Įėjimo tipas EOL, su varža linijos gale (EOL = 10kΩ)

Pasikeitus išorinės grandinės būsenai formuojami pranešimai:

- užtrumpinus išorinę įėjimo grandinę Įvykis (Event);
- atsistačius po užtrumpinimo grandinės varžai iki 10 kΩ Įvykio atsistatymas (Event restore);
- nutrūkus išorinei įėjimo grandinei Grandinės nutrūkimas (Sensor Tamper);
- atsistačius po nutrūkimo grandinės varžai iki 10 kΩ Grandinės atsistatymas (Sensor Tamper Restore).

3. Veikimo parametrų nustatymas

Komunikatoriaus *FireCom* veikimo parametrai nustatomi kompiuterio programa *G10config*, kurios versija ne žemesnė nei v1.9.0. Programą rasite svetainėje <u>www.trikdis.lt</u>.

1. Sujunkite komunikatorių *FireCom* ir kompiuterį USB kabeliu.

Pastaba:

Į kompiuterį turi būti įdiegta USB tvarkyklė. Iš svetainės <u>www.trikdis.lt</u> atsisiųskite OS MS Windows USB tvarkyklės įdiegimo bylą USB_COM.inf. Pirmą kartą USB kabeliu sujungus komunikatorių su kompiuteriu, OS MS Windows turėtų atverti USB tvarkyklės įdiegimo langą "Found New Hardware Wizard". Vediklio lange pažymėkite funkciją "Yes, this time only" ir spustelkite mygtuką Next. Atsivėrus langui "Please choose your search and installation options", spustelkite mygtuką Browse ir nurodykite vietą, kur išsaugojote bylą USB_COM.inf. USB tvarkyklės įdiegimui baigti, vykdykite likusias vediklio komandas.

- 2. Paleiskite programą G10config.
- 3. Pasirinkite programos meniu šaką Prisijungti.



Prievadas	COM5	•
Kalba	Lithuanian	•

Sąraše *Prievadas* pasirinkite USB prievadą, prie kurio prijungtas komunikatorius.

<u>Pastaba:</u> konkretus USB prievadas matomas tik esant prijungtam komunikatoriui.

Sąraše *Kalba* pasirinkite pageidaujamą bendravimo su programa kalbą.

4. Paspauskite mygtuką Jungtis [F2/F8].

Prieigos kodas	×

Gerai	
🔲 Įsiminti	

Pasirodžius užklausos langui **Prieigos kodas**, įveskite prisijungimo kodą (pirminis kodas – 1234), ir spustelkite mygtuką **Gerai**.

Jei pageidaujate, kad programa įsimintų Jūsų prieigos kodą, pažymėkite langelį **įsiminti**. Kitą kartą jungiantis, kodo užklausos langas neatsivers.

Kuomet komunikatorius *FireCom* yra prijungtas prie kompiuterio, turi pakaitomis žaliai ir geltonai mirksėti komunikatoriaus *Power* indikatorius.

Programos *G10config* būsenų juostoje rodoma sujungimo būsena *Prisijungęs* ir pateikiama informacija apie prijungtą komunikatorių.



5. Paspauskite mygtuką *Nuskaityti [F7]*.



Pasirodžius užklausos langui *Prieigos kodas*, įveskite prisijungimo kodą (pirminis kodas – 1234), ir spustelkite mygtuką *Gerai*.

Jei pageidaujate, kad programa įsimintų Jūsų prieigos kodą, pažymėkite langelį **Isiminti**. Kitą kartą jungiantis, kodo užklausos langas neatsivers.

6. Nurodykite reikiamus komunikatoriaus veikimo parametrus:

Pasirinkite programos meniu šaką **Pagrindinis** ir nustatykite:

► G10config						
<u>B</u> yla <u>A</u> pie						
Atsijungti (F2/F8)	Nuskaityti [F7]	Atverti paskutinį [F4] [rašyti [F6]	Atverti [F3]	Išsaugoti (F5)		
Pagrindinis GPRS Tekstinės SMS vartotojui Prisijungti Keisti programinę įrangą	Objekto ID SIM kortelės PIN kodas Vartotojo kodas Administratoriaus kodas	1111 1111 1234 4 skaitmenys 1234 4 skaitmenys	I Hex II GPRS PING kas II CSD PING kas II Testas kas	90 € \$ 0 € min 24 € val		
	Centralés nr.	1234	Grižbi i pogrindini po	300		
	Veikia su centrale	4 skatmenys 2. UniPos IFS7002_9600	aıızı j pagındırı po Rezervinis kanalas po ▼	2 🕏 bandymų		
	🔲 Išsaugoti prieigos kodą	✓ Nuskaityti po sujungimo Atstaty	ti pradinius nustatymus	Atstatyti [F11]		
Dev: GF10	SN: 000011	Ver: 1.61	Prisijungęs			

Objekto ID	bjekto ID Langelis keturženkliam objekto (ryšio įrenginio) identifikavimo numeriui įrašyti;				
Нех	Pažymėkite jei naudosite objekto ID įvedimui šešioliktainius skaičius;				
SIM kortelės PIN koda	s Langelis SIM kortelės PIN kodui įvesti. Jei PIN kodo užklausa išjungta, langelį palikite tuščią;				
Vartotojo kodas	Langelis Vartotojo kodui įvesti. Prisijungus Vartotojo kodu, leidžiama keisti tik tuos komunikatoriaus veikimo parametrus, kuriuos leido Administratorius;				
Administratoriaus koa	as Langelis Administratoriaus kodui įvesti. Prisijungus Administratoriaus kodu, galima keisti visus komunikatoriaus veikimo parametrus bei apriboti galimybes keisti parametrus, prisijungiantiems Vartotojo kodu;				
Centralės nr.	Langelis keturženkliam naudojamos centralės, prie kurios jungiamas komunikatorius, identifikavimo numeriui įrašyti;				
Jeikia su centrale Iš pateikto sąrašo pasirinkite priešgaisrinės centralės, prie kurios jungiamas komunikato tipą. Jei komunikatoriaus bus jungiamas prie centralės relinių išėjimų ar kitos įrangos, pasiri INPUT ONLY:					
GPRS PING kas	PRS PING kas Nurodytų periodų komunikatorius sius GPRS ryšio sų imtuvų tikrinimo signalus PING:				
CSD PING kas	Nurodytu periodu komunikatorius siųs ryšio tikrinimo signalus <i>PING</i> į PSTN imtuvą;				
Testas kas Nurodytų periodų komunikatorius sius i stebėlimo pulta ryšio tikrinimo pranešimus					
Grįžti į pagrindinį po	Naudojamas, jei pažymėti abu ryšio su stebėjimo pultu kanalai (pagrindinis ir rezervinis). Langelyje įrašoma laiko intervalo reikšmė, po kurio, veikiant rezerviniu ryšio kanalu, komunikatorius bandys atstatyti ryšį pagrindiniu kanalu.				
Rezervinis kanalas po Naudojamas, jei pažymėti abu ryšio su stebėjimo pultu kanalai (pagrindinis ir rezervi Langelyje įrašomas skaičius, reiškiantis kiek kartų komunikatorius bandys išsiųsti praneš pagrindiniu ryšio kanalu, o nepavykus – pradės veikti rezerviniu ryšio kanalu.					

Pažymėjus langelį *Išsaugoti prieigos kodą,* programa įsimins įvestą slaptažodį ir jungiantis sekantį kartą jo nereikalaus.

Pažymėjus langelį Nuskaityti po sujungimo, programa automatiškai nuskaitys duomenis iškart po sujungimo.

Programos mygtukas **Atstatyti [F11]** skirtas gamyklinių komunikatoriaus parametrų atstatymui. Atsivėrus patvirtinimo langeliui, spauskite **Yes**.

Į meniu šakos **GPRS** langelius įrašykite ryšio su stebėjimo pultu parametrus:

🗣 G10config Byla Apie				
Atsijungti [F2/F8]	Nuskaityti [F7]	Atverti paskutinį [F4]	Įrašyti (F6)	Atverti [F3] Išsaugoti [F5]
Pagrindinis GPRS Tekstinės SMS vartotojui Prisijungti Keisti programinę įrangą	Pagrindinis kanalas (*) Serverio IP1 adresas arba Vardas Prievadas Tel. 1 (*) Palikti tusčią jei reikalir	GPRS	Rezervinis kanalas (*) Serverio IP2 adresas arba Verdas Prievadas Tel. 2	DATA
	APN Vartotojas Slaptažodis DNS1 DNS2	banga	Protokolas Šifravimo raktas	
	Modulio jvykiai Jvykis TIME TEST POWER_24V POWER BATTERY INI_EVENT	Contact ID jvy E 700 99 999 E 602 99 001 E 301 99 001 E 302 99 001 E 309 99 001 E 200 99 001	kio kodas	Contact ID atsistatymo kodas R 700 99 999 R 301 99 001 R 302 99 001 R 309 99 001 R 309 99 001 R 100 90 001 R 110 00 001
Dev: GF10	SN: 000011	Ver. 1.61		Prisijungęs

Pagrindinis kanalas Sąraše pažymimas pagrindinis ryšio kanalas, kuriuo komunikatorius perduos pranešimus į stebėjimo pultą:

Pažymėjus *GPRS*, reikia nurodyti stebėjimo pulto IP adresą *Serverio IP1 adresas arba Vardas* ir stebėjimo pulto serverio prievado (Port) numerį *Prievadas*. Nurodžius vardą, būtina įvesti teisingą DNS serverio adresą.

	Pažymėjus DATA ir į langelį Tel.1 įrašius PSTN imtuvo telefono numerį, Contact ID pranešimai bus siunčiami DTMF tonais. Telefono numeris įrašomas su tarptautiniu šalies kodu, bet be "+" (pliuso) ženklo.
Rezervinis kanalas	Sąrašas skirtas rezervinio ryšio kanalui nustatyti, kuriuo komunikatorius perduos pranešimus praradęs ryšį pagrindiniu:
	Pažymėjus GPRS, reikia nurodyti antrą stebėjimo pulto IP adresą Serverio IP2 adresas arba
	Vardas ir serverio prievado (Port) numerį Prievadas.
	Pažymėjus DATA ir į langelį Tel.2 įrašius PSTN imtuvo telefono numerį, Contact ID pranešimai
	bus siunčiami DTMF tonais. Telefono numeris įrašomas su tarptautiniu šalies kodu, bet be "+" (pliuso) ženklo.
Protokolas	Sąrašas pranešimų šifravimo protokolui pasirinkti;
Šifravimo raktas	Langelis šešiaženkliam į stebėjimo pultą perduodamų pranešimų šifravimo raktui įrašyti. Šis raktas privalo sutapti su priėmimo programoje <i>IPcom</i> įrašytu dekodavimo raktu;

IP adresus, prievadų bei telefonų numerius, šifravimo protokolą bei raktą, kitus parametrus gali pateikti stebėjimo pulto administratorius.

APN	Prieigos prie GSM operatoriaus tinklo kreipties taško vardas;			
Vartotojas	Prisijungimo prie GSM tinklo vartotojo vardas (Login);			
Slaptažodis	Prisijungimo prie GSM tinklo vartotojo slaptažodis (Password);			
DNS1, DNS2	Sričių vardų tarnybinės stoties adresas;			
APN, vartotojo vardą, slaptažodį ir DNS reikšmes gali pateikti GSM ryšio operatorius, iš kurio įsigijote SIM kortelę.				

Would Jyykiu Lenteleje sulasyti komulikatonaus viulinai jyykiai, kuhems jyykus bus sulitianii prane:	nešimai
---	---------

Įvykiai	"E" įvykio aprašas	"R" įvykio aprašas	Rekomenduojamas CID kodas
TIME	Komunikatoriaus vidinis laikrodis nustatytas	Komunikatoriaus vidinis laik- rodis nenustatytas	E/R 700 99 000
TEST	Periodinis komunikatoriaus TEST pranešimas		E 602 99 000
POWER_24V	Pagrindinė komunikatoriaus mai- tinimo įtampa mažesnė nei 20 V	Pagrindinė komunikatoriaus maitinimo įtampa didesnė nei 26 V	E/R 301 99 000
POWER	Komunikatoriaus maitinimo įtampa mažesnė nei 11,5 V	Komunikatoriaus maitinimo įtampa atsistatė iki 12,5 V	E/R 302 99 000
BATTERY	Akumuliatoriaus įtampa mažesnė nei 10 V	Akumuliatoriaus įtampa didesnė nei 11 V	E/R 309 99 000
IN1_EVENT	Užtrumpinta įėjimo IN1 grandinė	Įėjimo <i>IN1</i> grandinė po užtrumpinimo atsistatė	E/R 200 99 001
IN2_EVENT	Užtrumpinta įėjimo IN2 grandinė	Įėjimo <i>IN2</i> grandinė po užtrumpinimo atsistatė	E/R 110 99 002
IN3_EVENT	Užtrumpinta įėjimo IN3 grandinė	Įėjimo <i>IN3</i> grandinė po užtrumpinimo atsistatė	E/R 110 99 003
IN4_EVENT	Užtrumpinta įėjim0 IN4 grandinė	Įėjimo <i>IN4</i> grandinė po užtrumpinimo atsistatė	E/R 300 99 004
PANEL	Sutriko ryšys su priešgaisrine centrale	Ryšys su priešgaisrine centrale atsistatė	E/R 350 99 000
GENERAL_TAMPER	Atidarytos korpuso durelės	Uždarytos korpuso durelės	E/R 316 99 000
IN1_TAMPER	Nutrūko įėjimo <i>IN1</i> grandinė	Įėjimo <i>IN1</i> grandinė po nutrūkimo atsistatė	E/R 144 99 001
IN2_TAMPER	Nutrūko įėjimo <i>IN2</i> grandinė	Įėjimo <i>IN2</i> grandinė po nutrūkimo atsistatė	E/R 144 99 002
IN3_TAMPER	Nutrūko įėjimo <i>IN3</i> grandinė	Įėjimo <i>IN3</i> grandinė po nutrūkimo atsistatė	E/R 144 99 003
IN4_TAMPER	Nutrūko įėjimo <i>IN4</i> grandinė	Įėjimo <i>IN4</i> grandinė po nutrūkimo atsistatė	E/R 144 99 004

Įvykio kodą	į gal	ima keist	i duk	art pele	e sp	oragtelė	jus langelius	Conta	ct ID įvyki	io kodas
ar Contact	t ID	atsistat	ymo	kodas	ir	naujai	atsivėrusiam	ne lan	ge įvedus	tikslias
reikšmes. Į	vesto	oms reikš	mėm	is patvir	tint	ti, spust	elėkite atver	to lang	o mygtuką	Gerai.

Įvykio kodas	×
Aktyvus	
Klasifikatorius	E
Įvykis	300
Pogrupis	99
Zona	002
Ger	ai

Meniu šakoje **Tekstinės SMS vartotojui** įrašomi parametrai, reikalingi SMS pranešimams vartotojams siųsti:

Pastaba: FireCom SMS žinučių nesiųs, jei pranešimai nebus perduoti į stebėjimo pultą.

📚 G10config				
<u>Byla Apie</u>				
Atsijungti [F2/F8]	Nuskaityti [F7]	Atverti paskutinį [F4]	Jrašyti (F6) Atverti (F3)	lšsaugoti (F5)
Pagrindinis GPRS Tekstinës SMS vartotojui Prisijungti Keisti programinę įrangą	Pavadinimas Aliarmo/Atsistatymo Sutrikimai Testai SMS teksto koduotė Objekto ID Vartotojai 001 User 1 002 User 2 01 User 2 01 Area 1 02 Area 2	T1 T2 T3 T4 Image: Constraint of the second se	Pav Telefonas T1 370695456321 T2 T3 T4 " * Tarptautinis telefono numeris be "+". Pavyzdžiui Siųsti SMS žinutes Visas Zonos ✓ 001 Zone 1 002 Zone 2	37058012345
Dev: GF10	SN: 000011	Ver: 1.61	Prisijungęs	

Telefonas	Nurodykite vartotojų telefono numerius T1, T2, T3, T4, kuriems bus siunčiami SMS pranešimai.
	Numeriai įrašomi su tarptautiniu šalies kodu, bet be "+" (pliuso) ženklo;
Pavadinimas	Laukelyje nurodykite kokio tipo įvykiams įvykus kuriems vartotojams bus siunčiami pranešimai:
	Pasirinkus Aliarmo/Atsistatymo bus siunčiami SMS pranešimai apie zonų
	pažeidimus/atstatymus (ivykiai E/R1XX kodais, žr. Priedas 1):
	Pasirinkus Sutrikimui hus siunčiami SMS pranešimai anie sistemos veikimo sutrikimus (ivvkiai
	E/R3XX kodajs žr Driedas 1):
	Ly Mour Routers (Maria San San San San San San San San San Sa
	Pasirinkus Testai Sivis zinutemis bus siunciami įrenginio rysio kontroles pranesimai <i>Test</i> (įvyklai
	E6XX kodu, žr. <u>Priedas 1</u>).
SMS teksto koduotė	Iš pateikto sąrašo pasirinkite pageidaujamą SMS teksto, siunčiamo vartotojams, koduotę.
Objekto ID	Laukelyje įrašykite objekto pavadinimą, kuris siunčiant bus įtrauktas į SMS pranešimo tekstą.
Siysti SMS žinutes	Nurodykite kokius lentelėje Pavadinimas nurodytus ir paskirstytus vartotojams SMS pranešimus
•	reikia siysti:
	Pasirinkus Visas , vartotojams bus siunčiami pranešimai apie visus įvykius;
	Pasirinkus Tik aprašytas , vartotojams bus siunčiami pranešimai tik apie jvykius, kurie aprašyti
	lentelėse Vartotojai. Zonos, Pogrupiai, Naudoti šias lentelės tikslinga tik išskirtiniais atvejais:
	Lantalės Vartotojai iračai vra susiaiami su vartotoju kodais kuriais signalizacija
	Lenteres Vartotojai įrasai yra susiejanii su vartotojų kouais, kuriais sigiraitzacija
	jjungiama/isjungiama. vartotojui savo kodu jjungus/isjungus apsaugos sistemą, jo vardas bus
	įtrauktas į SMS pranešimą. Priešgaisrinės centralės šių pranešimų neformuoja;

Lentelės **Zonos** įrašai yra susiejami su saugomų zonų įvykiais. Pažeidus/atstačius zoną, lentelėje įrašytas jos pavadinimas bus įtrauktas į SMS pranešimą;

Lentelės **Pogrupis** įrašai siejami su apsaugos sistemos dalinimu į kelias nepriklausomai saugomas sritis. Lentelėje įrašytas pogrupio pavadinimas bus įtrauktas į SMS pranešimą;

- 7. Nuspauskite mygtuką *[rašyti [F6]* ir programos *G10config* languose įrašytos reikšmės bus perkeltos į komunikatorių.
- 8. Spustelkite mygtuką Atsijungti [F8] ir iš USB jungties ištraukite USB kabelį.

Išsaugoti [F5]	Nuspaudus mygtuką, G10config languose įrašytas reikšmes galima išsaugoti kompiuteryje. Bus
	sukurta byla su plėtiniu .gst., kurią, kaip šabloną, bus galima panaudoti kitiems moduliams
	konfigūruoti.
Atverti [F3]	Mygtukas skirtas anksčiau plėtiniu .gst išsaugotai bylai atverti.

4. Komunikatoriaus veikimo programos atnaujinimas

Gamintojui papildžius komunikatorių *FireCom* naujomis veikimo savybėmis, galima atnaujinti anksčiau įsigyto komunikatoriaus veikimo programą:

- 1. Iš svetainės <u>www.trikdis.lt</u> parsisiųskite naujausią *GF10_vx.xx.prg* bylą.
- 2. Prijunkite komunikatorių prie kompiuterio ir atverkite parametrų nustatymo programos *G10config* meniu šaką *Keisti programinę įrangą*.
- 3. Laukelyje Atverti programos bylą, mygtuku **Pasirinkti** nurodykite kompiuteryje išsaugotą GF10_vx.xx.prg bylą.
- 4. Nuspauskite mygtuką *Pradėti [F9].* Pilnai užsipildžius proceso eigos juostai, spustelkite mygtuką *Atsijungti [F8]*. Ištraukite USB kabelį.

Atsijungti [F2/F8]	Nuskaityti [F7]	Atverti paskutinį [F4]	Įrašyti (F6)	Atverti [F3]	Išsaugoti (F
Pagrindinis					
GPRS					
Tekstines SMS vartotojui Drinimmeti					
Keisti programine iranga					
room programmi y banggi					
	Atuarti programos bula				
	Atvent programos byłą				
	C:\!-DARBO\PROGRA	MOS\GF10_firmware\GF10_01	61.prg		Pasirinkti
		Pradéti (F9)			

5. Vėl prijunkite USB kabelį.

Pastaba:

Veikimo programos atnaujinimo procesas trunka apie 60-90 sekundžių.

Luktelkite, kol indikatorius **Data** nustos žaliai žybsėti ir spustelkite mygtukus **Jungtis [F2]** ir **Nuskaityti [F7]**. Nauja komunikatoriaus programinės įrangos versija bus rodoma *G10config* programos būsenų juostoje.

Dev: GF10	SN: 000011 (Ver: 1.61	Prisijungęs

5. Nuotolinis veikimo parametrų nustatymas

Nuotolinis komunikatoriaus *FireCom* parametrų keitimas galimas tik tada, kai jo pranešimus priima *IPcom* programa. Programą *IPcom* rasite <u>www.trikdis.lt</u>.

5.1. Komunikatoriaus iškvietimas programavimui

Norint nuotoliniu būdu nustatyti komunikatoriaus veikimo parametrus, reikia į komunikatorių *FireCom* įstatytos SIM kortelės GSM numeriu nusiųsti SMS žinutę. Tuomet komunikatorius, priėmęs SMS pranešimą, inicijuos nepertraukiamą GPRS ryšio sesiją su jūsų nurodyta programa *IPcom*.

	Telefor	nai nuotoliniam programavimui
	Pav	l eletonas
	T01	
	T02	
	T03	
	T04	
* та	arptautin	is telefono numeris. Pavyzdžiui: 3706801234

kur

Jei nustatant komunikatoriaus veikimo parametrus, programos *G10config* meniu šakoje *Prisijungimui* į lentelę *Telefonai nuotoliniam programavimui* buvo įvesti įgaliotų asmenų telefono numeriai, tai komunikatorius inicijuos GPRS ryšio sesiją, tik priėmęs SMS pranešimą iš nurodytų telefonų numerių.

Siunčiamos SMS žinutės tekstas (ženklas "_" reiškia tarpą tarp SMS teksto žodžių):

CONNECT_9874_SERVER=100.100.100_PORT=1000_APN=tiekejas_USR=vardas_PSW=psw_ENCR=enc

KUL.	
CONNECT	pradžios komanda;
9874	Įrašykite savo 4 skaičių prieigos prie parametrų keitimo kodą (gamyklinis 1234);
SERVER=100.100.100.100	SERVER= + įrašykite kompiuterio su <i>IPcom</i> programa IP adresą;
PORT=1000	PORT= + įrašykite programos <i>IPcom</i> prievado numerį;
	APN= + įrašykite GPRS tinklo, kuriame veikia į komunikatorių įstatyta SIM
APN=tiekėjas	kortelė, kreipties taško pavadinimą. Jei ryšio tiekėjas kreipties taško pavadinimo
	nereikalauja, SMS pranešimo tekste būtinai palikiteAPN=;
	USR= + įrašykite prisijungimo prie GPRS tinklo, kuriame veikia į komunikatorių
USR=vardas	įstatyta SIM kortelė, vartotojo vardą. Jei ryšio tiekėjas vartotojo vardo
	nereikalauja, SMS pranešimo tekste būtinai palikiteUSR=;
	PSW= + įrašykite prisijungimo prie GPRS tinklo, kuriame veikia į komunikatorių
PSW=psw	įstatyta SIM kortelė, slaptažodį. Jei ryšio tiekėjas slaptažodžio nereikalauja, SMS
	pranešimo tekste būtinai palikitePSW=;
	ENCR= + įrašykite į programą <i>IPcom</i> įrašytą šešiaženklį pranešimų dešifravimo
	slaptažodį (gamyklinis 123456).

5.2. Veiksmai išsiuntus SMS pranešimą

1. Atverkite programą *IPcom* ir dešiniu pelės klavišu spragtelėkite komunikatoriaus, kurio parametrus norite keisti, objekto identifikavimo numerį [Object ID].

🛃 IPcom						_ 0 >
File Settings About Control Refresh control Refresh every: 10	seconds Refresh	Options			Object state Waiting for 1 Waiting for 5 Summary Lo	summary SPRS: SMS: st
Remove object	Phone number	Communication state	Laual	GDDS last size	GDDS size interval	GCM last size
4321 Gconfig	152	Waiting for GPRS message	9	2010.03.23 15:13:31	60	N/A

- 2. Pele spragtelėkite šalia identifikavimo numerio pasirodžiusį programos G10config mygtuką.
- Atsivėrusios programos G10config įrankių juostoje pele spustelėkite mygtukus Connect (Jungtis) ir Read (Nuskaityti). Jei GPRS ryšio sesija su moduliu FireCom atverta, tai programos būsenų juostoje bus rodoma GPRS ryšio būsena Connected (Prisijungęs).
- 4. Komunikatoriaus *FireCom* veikimo parametrai nustatomi taip pat, kaip ir sujungus USB kabeliu (žr. skyrių <u>Veikimo</u> parametrų nustatymas).
- 5. Į programos *G10config* langus surašę pageidaujamas parametrų reikšmes, <u>būtinai</u> spustelėkite programos mygtuką *Write* (*Jrašyti*), kad jos būtų perkeltos į komunikatorių.
- 6. Spustelėkite programos *G10config* mygtuką *Disconnect* (*Atsijungti*) ir GPRS ryšio sesija bus nutraukta.

5.3. Veikimo programos versijos atnaujinimas

- 1. Nusiųskite SMS pranešimą į komunikatorių *FireCom* įstatytos SIM kortelės GSM numeriu (smulkiau, žr. p.5.1. *Komunikatoriaus iškvietimas programavimui*).
- 2. Atverkite programą *IPcom* ir dešiniu pelės klavišu spragtelėkite komunikatoriaus, kurio parametrus norite keisti, identifikavimo numerį [Object ID].

- Atsivėrusios programos G10config įrankių juostoje pele spustelėkite mygtukus Connect (Jungtis) ir Read (Nuskaityti). Jei GPRS ryšio sesija su moduliu FireCom atverta, tai programos būsenų juostoje bus rodoma GPRS ryšio būsena Connected (Prisijungęs).
- 4. Pasirinkite programos *G10config* katalogą *Firmware* (*Mikroprogramos keitimas*). Spustelkite mygtuką **Browse** (*Pasirinkti*) ir pažymėkite iš svetainės <u>www.trikdis.lt</u> anksčiau kompiuteryje išsaugotą *GF10_vx.xx.prg* bylą.
- 5. Spustelkite mygtuką Start (Pradėti) ir prasidės programos atnaujinimo procesas, kurio eigą rodys proceso juosta. Proceso eigos juostai užsipildžius, spustelėkite mygtuką Disconnect (Atsijungti). Modulis pats automatiškai atsinaujins ir persikraus (tai truks apie 5 minutes). Po modulio persikrovimo, prisijunkite prie jo naujai ir nuskaitykite duomenis. Nauja komunikatoriaus FireCom (GF10) veikimo programos versija bus rodoma programos G10config būsenų juostoje.
- 6. Jei pageidaujate peržiūrėti ar keisti veikimo parametrus, vadovaukitės skyriumi Veikimo parametrų nustatymas.
- 7. Norėdami baigti GPRS ryšio sesiją, spustelėkite programos G10config mygtuką Disconnect (Atsijungti).

6. Garantijos ir atsakomybės ribojimas

Gamintojas pagal instrukciją instaliuotam ir eksploatuojamam gaminiui suteikia 24 mėn. garantiją.

- Įsigydamas Gaminį, Pirkėjas sutinka, kad Gaminys yra patalpų apsaugos sistemos dalis, informuojanti apie sistemos būseną. Įrengtas Gaminys nesumažina plėšimo, gaisro, įsibrovimo ar kito patalpų pažeidimo tikimybės.
- UAB "TRIKDIS" neatsako už Gaminio pirkėjo ir/ar Gaminio vartotojo patalpų plėšimą, gaisrą, kitus pažeidimus ir neatlygina minėtų įvykių Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui padarytos turtinės ir neturtinės žalos.
- Įsigydamas Gaminį, Pirkėjas sutinka, kad UAB "TRIKDIS" parduoda Pirkėjo poreikius tenkinantį Gaminį.
- UAB "TRIKDIS" negarantuoja, kad Gaminys veiks taip, kaip deklaruojama, jei Gaminys naudojamas ne pagal paskirtį ir įrengtas ne pagal Gamintojo instrukciją.
- UAB "TRIKDIS" neatsako už Gaminio veikimo sutrikimus, jei šie atsirado sutrikus, dingus GSM/GPRS/Internet ryšiui ar atsiradus gedimų ryšio operatoriaus tinkluose.
- UAB "TRIKDIS" neįtakoja ir neatsako už GSM/GPRS/Internet operatoriaus (-ių) teikiamų ryšio paslaugų kainodarą ir kainas.
- UAB "TRIKDIS" neatsako už Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui GSM/GPRS/Internet ryšio paslaugos teikimo nutraukimą ir dėl to Pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
- UAB "TRIKDIS" neatsako už Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui elektros energijos tiekimo nutraukimą ir Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui tuo padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
- UAB "TRIKDIS" neatsako, jei Gaminio pirkėjas ir/ar Gaminio vartotojas laiku neatnaujino įsigyto Gaminio veikimo programos versijos.
- Gaminio instrukcijoje gali pasitaikyti techninių netikslumų, gramatinių ar tipografinių klaidų. UAB "TRIKDIS" pasilieka teisę taisyti, pildyti ir/ar keisti instrukcijos informaciją.

7. Priedas 1. Komunikatoriaus FireCom jungimo schemos

7.1. Jungimo su UniPOS priešgaisrinėmis centralėmis FS5100 ir FS5200 schema



7.2. Jungimo su UniPOS priešgaisrine centrale IFS 7002 schema





Pasikeitus išorinės grandinės būsenai formuojami pranešimai:

- užtrumpinus išorinę įėjimo grandinę Įvykis (Event);
- atsistačius po užtrumpinimo grandinės varžai iki 10 kΩ *Įvykio atsistatymas* (Event restore);
- nutrūkus išorinei įėjimo grandinei Grandinės nutrūkimas (Sensor Tamper);
- atsistačius po nutrūkimo grandinės varžai iki 10 kΩ Grandinės atsistatymas (Sensor Tamper Restore).

8. Priedas 2. Komunikatoriaus *FireCom* į stebėjimo pultą siunčiami priešgaisrinių centralių pranešimai

Centralės IFS 7002 formuojami pranešimai (kaip nurodyta centralės aprašyme) ir juos atitinkantys Contact ID kodai:

havkic	Parametras				Siunčiamas Contact ID kodi				
Įvykis	Falalletias			Sidicialitas Contact ID Rodas					
Decet Fire	mout	Zone	соор	Addr	AddrL	Event	110	Area	20110
Fire			v	v			110	00	000 Addr
File			X	X			110	Loop	Addr
Files			X	X			110	Loop	Auur
Fire2			X			E	110	Loop	000
Fireza			X	X		E E/D	110	Loop	Addr
PreFire	X	X	X	X		E/R	118	LOOP	Addr
Activated Input	X		X	X	X	E/R	130	LOOP	AddrL
Test Zone	X	X				E/R	601	00	Zone
Disable Zone	X	X				E/R	5/1	00	Zone
Disable Device	X	X	X	X		E/R	570	LOOP	Zone
Disable Mitr. Output	х			X		E/R	570	00	Addr
Disable Addr Output	X		X	X		E/R	570	Loop	Addr
Disable Addr Input/Output	X		X	X		E/R	570	Loop	Addr
Disable Addr Input	х		x	x		E/R	570	Loop	Addr
Open Loop	х		х			E/R	331	Lopp	000
Open Power Loop	х					E/R	331	00	000
Short Loop	х		х			E/R	332	Lopp	000
Short Power Loop	х					E/R	332	00	000
Fault Zone	х	х				E/R	200	00	Zone
Removed Device	х	х	х	х		E/R	532	Loop	Zone
Fault device	х	х	х	х		E/R	300	Loop	Zone
Dirty Sensor		х	х	х		E	392	Loop	Zone
CRC Error	х	х	х	х		E/R	350	Loop	Zone
Not Initialized Device	х	х	х	х		E/R	330	Loop	Zone
New Device ID	х	х	х	х		E/R	330	Loop	Zone
New Device Type	х	х	х	х		E/R	330	Loop	Zone
New Device Class	х	х	х	х		E/R	330	Loop	Zone
Device Swap		х	х	х		E/R	330	Loop	Zone
Insolator	х	х	х	х		E/R	333	Loop	Zone
Power Loop Insolator	х		х	х		E/R	333	Loop	000
Short Addr Output						E	320	00	000
Open Addr Output						E	320	00	000
Short Mtr. Output	х			х		E/R	320	00	Addr
Open Mtr. Output	х			х		E/R	320	00	Addr
Fault GND	х					E/R	310	00	000
Fault Main Power	х					E/R	301	00	000
Fault Battery	х					E/R	309	00	000
Fault Auxiliary Power	х					E/R	301	00	000
Fault Internal Power	х					E/R	314	00	000
Battery Low	х	х	х	х		E/R	338	Loop	Zone
Fault Module 0	х					E/R	333	00	000
Fault Module 1	х					E/R	333	00	001
Fault Module 2	х					E/R	333	00	002
Fault Module 3	х					E/R	333	00	003
EEPROM Fault	х					E/R	304	00	000
Loop Reset	х		х			E/R	300	Loop	000
Watchdog Reset						E	305	00	000
Reset Panel						E	313	00	000

Manual Set					E	627	00	000
Remote Set					E	627	00	000
Deact. Input					E	300	00	000
More Device Loop	х		х		E/R	370	Loop	000
Undefined Addr Loop	х		х		E/R	370	Loop	000
CAN Fault					E	350	00	000
LAN Error	х			х	E/R	350	00	Addr
None Battery	х	х	х	х	E/R	311	Loop	Zone

Centralės FS 5200 formuojami pranešimai (kaip nurodyta centralės aprašyme) ir juos atitinkantys Contact ID kodai:

lyykis	Parametras	Siunčiamas Contact ID koda			
Į v y Kis	r drametras	Event	Code	Area	Zone
New Configuration		F	306	00	000
FEPROM Error	Main processor 1	F	304	00	000
Programm code Error	Main processor 1	F	333	00	000
FEPROM CRC Error	Main processor 1	F	350	00	000
Programm code Error	Main processor 2		222	00	000
Programm code Error	Main processor 2		222	00	000
EEDROM CRC Error	Main processor 3		250	00	000
	Main processor 2		250	00	000
			550	00	000
	Fritz former Fine and data a	E/K	626	00	000
Event in line	Exit from Fire condition	ĸ	330	00	Line
	Entering Fire condition 1	E	110	00	Line
	Entering Fire condition 2	E	110	00	Line
	Entering Pre-fire condition	E	118	00	Line
	Entering Removed fire detector	E	532	00	Line
	Entering Interruption	E	331	00	Line
	Entering Short circuit or Overl.	E	332	00	Line
	Exit Fire condition	R	110	00	Line
Event in monitored Output	Exit fault condition	R	320	00	Output
	Entering Interruption	E	320	00	Output
	Entering Short circuit or Overl.	E	320	00	Output
Fault main power suply		E/R	301	00	000
Fault backup battery		E/R	309	00	000
Fault Auxiliary power		E/R	301	00	000
Fault GND		E/R	310	00	000
Fault Internal power	Power 24V for lines 1 to 16	E/R	314	00	000
Fault Internal power	Power 24V for lines 17 to 32	, E/R	314	00	000
Fault Internal power	Power -5V for lines 1 to 16	E/R	314	00	000
Fault Internal power	Power -5V for lines 17 to 32	E/R	314	00	000
Fault Internal power	Power +28V for output 1	E/R	314	00	000
Fault Internal power	Power +28V for output 2	E/R	314	00	000
Initial reset		F	313	00	000
Entering spec Condition		F	338	00	000
Manual setup mode		<u> </u>	627	00	000
Pomoto sotup modo			627	00	000
Switching off the better			211	00	000
Activated Wateh Dag			205	00	000
		E E/D	305	00	000
Line in test mode		E/K	601	00	Line
Disabled line		E/R	571	00	Line
Disabled monitored output		E/R	570	00	Output

Centralės FS 5100 formuojami pranešimai (kaip nurodyta centralės aprašyme) ir juos atitinkantys Contact ID kodai:

Jvykis	Parametras	Siu	nčiamas	Contact ID	kodas
		Event	Code	Area	Zone
Fire condition Stage 1		E/R	110	00	Line
Fire condition Stage 2		E/R	110	00	Line
Removed Fire detector		E/R	532	00	Line
Line Interrupted		E/R	331	00	Line
Line Short-circuited		E/R	332	00	Line
Output Interrupted		E/R	320	00	Output
Output Short-cirquited		E/R	320	00	Output
Manual setup mode		E	627	00	000
Remote setup mode		E	627	00	000
Activated WatchDog		E	305	00	000
Incompatible boards		E/R	330	00	000
Absence of 220V		E/R	301	00	000
Fault backup battery		E/R	309	00	000
Fault Auxiliary power		E/R	301	00	000
Fault GND		E/R	332	00	000
Fault Internal power		E/R	314	00	000
Initial reset		E	313	00	000
Low power		E/R	338	00	000
Line in test mode		E/R	601	00	Line
Disabled line		E/R	571	00	Line

9. Priedas 3. Komunikatoriaus FireCom siunčiami pranešimai vartotojams

Pastabos:

- 1. Komunikatorius FireCom gali siųsti tuos pačius pranešimus, kurie yra numatyti komunikatoriaus G10 veikime. Kai kurie įvykio kodai (pvz., įjungimo/išjungimo) negalimi ir neturi būti naudojami!
- 2. Komunikatorius FireCom siunčia lentelėje paryškintus pranešimus.

Užfiksuotas įvykio CID kodas	Į CSP siunčiamas įvykio kodas	Tekstas standarto SIA DC-05-1999.09 Contact ID kodų lentelėje	Vartotojams siunčiamo SMS pranešimo tekstas _EN
F /D 100	E 100	Medical Alarm	MEDICAL PANIC ALARM
E/K 100	R 100		
E/D 110 11E	E 110	Fire Alarm	FIRE PANIC ALARM
E/K 110, 115	R 100		
Г/Г 110	E 110	Fire Alarm	FIRE PANIC ALARM*
E/E 110	R 110		
E/D 120	E 120	Panic Alarm	PANIC ALARM
E/R 120	R 120		
E 121	E 121	Duress Alarm	DURESS ALARM
E/D 120 140	E 130	Burglary Alarm	ALARM
E/K 150 149	R 130	Burglary Alarm restore	Alarm restore
E 144		Sensor Tamper	ALARM*
C/N 144	R 144	Sensor Tamper restore	Alarm Restore*
E/D 201	E 301	AC Loss	AC Power failure on control panel
R 301		AC Loss restore	AC Power failure restored on control panel
E/P 202 200	E 302	Low System battery	Battery Power failure on control panel*
L/N 302, 309	R 302	Low system Battery restore	Battery Power restored failure on control panel*
E/D 221	E 321	Bell 1	Bell trouble on control panel
L/N JZI	R 321	Bell 1 restore	Bell trouble restore on control panel
E/D 251	E 351	Telco 1 fault	Phone Line trouble on control panel
L/N 331	R 351	Telco 1 fault restore	Phone Line trouble restored on control panel
E/R 400, 401,	E 401	Open by user	OPEN by
406, 451	R 401	Close by user	CLOSE by
E/D 100	E 408	Quick DISARM	Quick DISARM
E/ K 400	R 408	Quick ARM	Quick ARM
E/R 409	E 409	Key switch zone	Key switch zone
	R 409	Key switch restored	Key switch restored
E 602	E 602	Periodic test report	Periodic Test*
E/P 700	E 700	Time set**	
E/N /UU	R700	Time isn't set**	

Komunikatoriaus FireCom siunčiami tekstiniai SMS pranešimai vartotojams

* Komunikatoriaus FireCom siunčiamas SMS pranešimo tekstas.

** Įvykio kodai nurodyti į ECID kodų lentelėje.



10. Priedas 4. Komunikatoriaus *FireCom* tvirtinimo kiaurymių išdėstymas